

Abyzz Interface



Produktbeschreibung

Das *Abyzz Interface* stellt eine sichere Möglichkeit dar, Ihre *Abyzz* Pumpe an ein bereits vorhandenes Aquariensteuersystem (Aquariencomputer, SPS Steuerung etc.) anzuschließen.

Mit dem *Abyzz Interface* wird Ihnen für Ihre *Abyzz* Pumpe* ein analoger Steuereingang zur Verfügung gestellt. Mit diesem Eingang ist es möglich, die Drehzahl Ihrer *Abyzz* Pumpe über ein analoges Gleichspannungssignal von 0...10V zu steuern.

Das *Abyzz Interface* benötigt an allen aktuellen *Abyzz* Pumpen keine externe Spannungsversorgung und kann direkt kontaktiert werden.

Bei Anschluss an *A420 eco* Treiber ist die Speisung einer Betriebsspannung erforderlich, diese kann in der Regel in den bereits vorhandenen Systemen entnommen werden. Unser Service hilft Ihnen gerne weiter.

**Je nach Modell kann ein Softwareupdate Ihrer Treiber erforderlich sein, welches wir auf Wunsch gerne für Sie durchführen.*

Besondere Merkmale

- Optische Betriebsanzeige
- Einfacher Anschluss
- Drehzahlregelung von 0...100% über Gleichspannung

Einsatzgebiete

- Süß- und Meerwasseraquaristik
- Teichfilteranlagen
- Bachläufe

Technische Daten

Aufnahmeleistung	: max. 1W
Betriebsspannung	: 5V DC
Umgebungstemperatur	: +2°C...+40°C

Anschlussbelegung

Das *Abyzz Interface* wird an die mit „Master“ beschriftete Buchse eines *Abyzz* Treibers gesteckt. Über die beiliegende Anschlussleitung wird das Gleichspannungssignal und ggfs. die benötigte Betriebsspannung angeschlossen.

Braun	: +5V	(externe Speisung)
Blau	: GND	(gemeinsame Masse)
Schw.	: 0...10V	(Steuersignal)

Lieferumfang

- *Abyzz Interface*
- Anschlussleitung
- *Abyzz* Verbindungsleitung
- Bedienungsanleitung

Technische Änderungen vorbehalten